

## Montážní návod – ochlazovací vestavná kád' EXKLUZIV

*Vestavná laminátová vložka ochlazovací kádě Exkluziv je určena k pevnému zabudování.*

*Laminátová vložka se ustavuje podezděním pode dnem kádě i pod sedákem tak, aby dno vložky bylo ve výšce min. 140 mm od podlahy a zůstal zachován přístup k montážním místům. Pod vložku je přivedena napouštěcí tlaková hadice ½“, napájecí kabel ke světlu 12 V ( od dodaného transformátoru ) a v podlaze je vyveden odpad průměr 40 mm ( průměr 50 mm ) pro napojení flexibilního odpadu ( součást dodávky ).*

*V obezdívce vložky je nutno zachovat montážní otvor tak, aby bylo možno napojit napouštění, odpad a osvětlení kádě.*

*Obvodová obezdívka vložky se provede do takové výše, aby límec vložky dosedl na obezdívku. O límec se vložka pouze opírá, nosná je podezdívka pode dnem a pod sedákem vložky. Límec se v místě styku s obezdívkou zatěsňuje ( silikonem ).*

*Po usazení vložky se napojí flexibilní odpad vložky do instalovaného odpadu, napojí se napouštěcí hadice na trysku a zapojí se osvětlení kádě.*